

Arbeitsbereich:

Tätigkeit:

## Gefahrstoffbezeichnung

**desmanol® pure gel**

## Gefahren für Mensch und Umwelt



### GEFAHR

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  
H319 Verursacht schwere Augenreizung.  
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.



## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.  
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.  
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.



An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.  
Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.  
Maßnahmen gegen elektrostatisches Aufladen treffen.  
Von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen fernhalten., Dampf nicht einatmen., Für ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den Arbeitsräumen sorgen., Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

**Handschutz:** Nicht anwendbar  
**Augenschutz:** Falls Spritzer möglich sind, Folgendes tragen: Schutzbrille mit Seitenschutz gemäß EN 166  
**Körperschutz:** Arbeitskleidung oder Laborkittel.  
**Atemschutz:** Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig.

## Verhalten im Gefahrfall

Notruf: \_\_\_\_\_

### Bei UNFALL, BRANDFALL oder STOFFFREISETZUNG den NOTFALL-und ALARMPPLAN beachten

**Brandbekämpfung:** Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  
**Geeignete Löschmittel:** Wassersprühstrahl Löschpulver Alkoholbeständiger Schaum Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)  
**Ungünstige Löschmittel:** KEINEN Wasserstrahl einsetzen. Schaum  
**Reinigung/Aufnahme:** Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl).  
**Umweltschutz:** Eindringen in den Untergrund vermeiden., **WGK 1**

## Erste Hilfe

Notruf: \_\_\_\_\_

**Allgemeine Hinweise:** Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.  
**Einatmung:** An die frische Luft bringen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  
**Augenkontakt:** Nach Augenkontakt, Kontaktlinsen entfernen. Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.  
**Hautkontakt:** Vorsorglich mit Wasser und Seife waschen.  
**Verschlucken:** KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  
**Ersthelfer:**

## Sachgerechte Entsorgung

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen.  
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.  
Entsorgung von Produktresten in Abstimmung mit dem Abfallbeauftragten.  
Abfallschlüssel-Nr.: AVV 070604\*  
**Abfallbeauftragter:**